

بعد از روشن کردن دستگاه قبل از شمارش معکوس هنگامی که همه نمایشگرها عدد ۹ را نمایش داد کلید تنظیم را نگه داشته تا روی صفحه pass نمایش داده می شود عدد 123456 را وارد کرده کلید پرینت را فشار داده div نمایش داده میشود دقت را با کلید اعداد وارد کرده کلید پرینت را زده point نمایش داده می شود تعدا ممیز را وارد کرده کلید پرینت زده شود full نمایش داده می شود کلید پاک را زده صفحه صفر می شود مقدار ماکزیمم وزن را وارد کرده کلید پرینت می کنیم noload روی صفحه نمایش داده می شود روی صفحه باسکول وزنی نباشد کلید پرینت می کنیم adload نمایش داده می شود با را روی صفحه گذاشته کلید پاک را زده مقدار وزن بار را وارد کرده کلید پرینت می کنیم .

برای حذف بار کد از منوی آخر barcode اینتر عددی نمایش داده می شود اینتر با فلش بطرف بالا روشن و خاموش می شود

در قسمت منو گزینه SETPAR گزینه اول بعد از ENTER

ZERU

اگر صفر باشد نمایشگر وقتی نمایشگر روشن شود وزن صفر در صورتی که 1 باشد وزن روی صفحه باسکول را نمایش می دهد .

ZERA

از عدد 0 تا 4 قبول میکند برای صفر اتوماتیک .

FIL

فیلتر دستگاه از عدد 1 تا 30