

دفترچه راهنمای

نمایشگر پرینتر دار بی سیم





مقدمه:

نمایشگر پرینتردار قابل نصب بر روی کلیه نمایشگرهای اول باسکول اعم از جاده ای و غیره.... باسکول از ۱۰ kg کیلوئی الی ۱۰۰ تن می باشد. و دارای بیش از ۱۰۰ حافظه جهت ثبت کالا و قابلیت نام شرکت یا فروشگاه و شماره تلفن بر بالا و پائین قبض پرینت می باشد.

فهرست:

۲	تنظیم تعداد چاپ
۲	تنظیم ساعت و تاریخ
۲	تنظیم نام کالا
۵	تنظیم قیمت کالا
۵	پرینت نام کالا
۶	تنظیم سربرج، ته برگ
۸	پاک کردن حافظه
۸	نحوه پرینت گرفتن
۹	گزارش روز
۹	تکرار قبض
۹	دکمه کاغذ

۱- تنظیم تعداد چاپ

جهت تعداد دفعات چاپ پرینت استفاده می شود جهت تنظیم کلید تنظیم را زده در قسمت وزن کلمه Prite می آید و سپس کلید اینتر را زده کلید 1 nup می آید و با کلید فلاش بالا تعداد دفعات چاپ را انتخاب می کنیم (تعداد دفعات چاپ تا ۳ می باشد) جهت تایید کلید اینتر را زاده کلمه Prite ظاهر می شود و برای خارج شدن دکمه تنظیم را زده به حالت توزین بر می گردد.

۲- تنظیم ساعت و تاریخ

برای تنظیم ساعت دکمه تنظیم را زده کلمه Prite می آید سپس دکمه فلاش بالا را یک بار زده Date می آید دکمه اینتر را زده در قسمت وزن 0 . . می آید در قسمت قیمت Date می آید و با دکمه اعداد اول (سال) دوم (ماه) سوم (روز) را زده سپس اینتر را زده در قسمت وزن 0 . 0 و در قسمت قیمت Time می آید . مجدداً با دکمه اعداد اول (ساعت) دوم (دقیقه) سوم (ثانیه) سپس اینتر را زاده Prite می آید و در آخر جهت ثبت دکمه تنظیم را زده و خارج می شوید.

۳- تنظیم نام کالا

برای وارد نمودن نام کالا در حافظه دستگاه به نحوه زیر عمل می کنیم.
دکمه تنظیم را زاده Prite می آید. دکمه فلاش بالا را ۲ بار زده در قسمت وزن کلمه Produc می آید دکمه اینتر را زده Name می آید دکمه اینتر را زده در قسمت وزن 0 nuc می آید و شماره حافظه را از روی کلمه اعداد زده جهت یاد آوری برای شماره حافظه از یک

شروع کرده و اول صفر را انتخاب نکنید . حافظه یک را انتخاب کنید قسمت وزن nuc1 نشان می دهد دکمه اینتر را زده در قسمت وزن 0.0 می آید.

مثال :

حافظه ۱ گوشت (۲) حافظه ۲- فیله ران

«برای وارد نمودن حروف از جدول انتهای دفتربه استفاده شود»

برای وارد نمودن کلمه گوشت(۲) (گ : ۳۵) را زده در قسمت وزن ۳۵ 0 می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن 0 1 می آید

(و: ۳۹) را زده در قسمت وزن ۳۹ ۱ می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۲ می آید

(ش : ۲۵) را زده در قسمت وزن ۳۵ ۲ می آید .دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن و ۳ 0 می آید

(ت : ۱۳) را زده در قسمت وزن ۱۳ ۳ می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۴ می آید

عدد ۲ را زده در قسمت وزن ۲ ۴ می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۵ می آید

و در آخر دکمه اینتر را زده در قسمت وزن 0 nuc می آید

برای تعیین حافظه نام بعدی از دکمه اعداد عدد ۲ را زده در قسمت وزن ۲ nuc می آید

سپس دکمه اینتر را زده در قسمت وزن ۰ ۰ می آید کلمه فیله ران به وسیله دکمه اعداد

(ف: ۳۲) را زده در قسمت وزن ۳۲ ۰ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۱ می آید

(ی: ۴۱) را زده در قسمت وزن ۴۱ ۱ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۲ می آید

(ل: ۳۶) را زده در قسمت وزن ۳۶ ۲ می آید و دکمه فلاش بالا را زده ۰ ۳ می آید

(ه: ۴۰) را زده در قسمت وزن ۴۰ ۳ می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۴ می آید

(ر: ۲۱) «یادآوری قبل از وارد کردن «ر» چون به حرف قبل «ه» نچسبد دکمه + را زده در

قسمت وزن ۰ ۵ می آید»

(ر: ۲۱) را زده در قسمت وزن ۲۱ ۵ می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۶ می آید

(۱۰: ۱) را زده در قسمت وزن ۱۰ ۶ می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۷ می آید

(ن: ۳۸) را زده در قسمت وزن ۳۸ ۷ می آید دکمه فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۸ می آید

انتها دکمه اینتر را زده و در قسمت وزن (nuc 0) می آید.

به همین صورت کلیه نام هایی را که می خواهیم در حافظه وارد نماییم و در انتها دکمه

تنظیم را زده و نمایشگر به حالت توزین بر می گردد.

یادآوری: در هنگام وارد کردن حروف عدد سمت چپ تعداد حروفی است که وارد شده

است.

۲- برای وارد آوردن فاصله بین حروف از دکمه + استفاده شود

۳- برای وارد نمودن عدد مانند حروف استفاده می شود مثل گوشت ۲ مانند حروف است.

۴- تنظیم قیمت کالا

برای وارد نمودن قیمت کالا مانند نام کالا می باشد بدین صورت دکمه تنظیم Prite دکمه

فلاش بالا را ۲ بار زده در قسمت وزن NAME می آید

دکمه فلاش بالا را زده در قسم وزن Price می آید و سپس اینتر را زده در قسمت وزن

nuc 0 می آید شماره حافظه را انتخاب نموده.

یادآوری:

برای قیمت هر کالا باید حافظه همان کالا را که قبلاً وارد شده انتخاب شود. مثلاً گوشت ۲-
 فیله ران (گوشت ۲ حافظه ۱ است و فیله ران حافظه ۲ می باشد) در قسمت وزن ۱ nuc
 می آید دکمه اینتر را زده در قسمت وزن ۰۰ ۰ می آید سپس قیمت را وارد نموده ۹۶۰۰ در
 قسمت وزن ۹۶۰۰ می آید دکمه اینتر را زده nuc 0 می آید سپس حافظه بعدی را انتخاب
 کرده حافظه ۲ در قسمت وزن nuc 2 می آید دکمه اینتر را زده در قسمت وزن 0 می آید
 قیمت را وارد نموده ۲۷۰۰۰ در قسمت وزن ۲۷۰۰۰ می آید دکمه اینتر را زده در قسمت
 وزن nuc 0 می آید انتخاب حافظه بعدی تا آخر و در آخر دکمه تنظیم را زده نمایشگر به
 حالت توزین بر می گردد.

۵- پرینت نام کالا

برای دیدن نام کالاهایی که در حافظه وارد نموده اید بدین صورت عمل می نمایید دکمه
 تنظیم نمایشگر را زده در قسمت وزن Prite می آید سپس دکمه فلاش بالا را ۴ بار زده در
 قسمت وزن Primem می آید سپس اینتر را زده و نام کالاهایی را که در حافظه وارد
 نموده اید با شماره حافظه را پرینت می دهد.

۶- تنظیم سربرگ و ته برگ

تنظیم سر برگ و ته برگ جهت وارد نمودن نام فروشگاه یا شرکت و شماره تلفن و آدرس
 می باشد.

برای نوشتن می توان ۲۴ حرف در بالای پرینت و ۲۴ حرف در پایین پرینت استفاده شود
 دکمه تنظیم را زده Prite می آید فلاش بالا را ۳ بار زده SARBAR می آید اینتر را زده
 قسمت وزن ۰۰٫۰ می آید و برای نوشتن با نام کالا یکی می باشد

مثال:

همراه اول (بالا قبض) ۰۹۱۵۵۱۴۳۵۷۰ (پایین قبض)

(ه: ۴۰) را زده در قسمت وزن ۴۰ ۰۰ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۱ ۰ می آید
 (م: ۳۷) را زده در قسمت وزن ۳۷ ۰۱ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۲ ۰ می آید
 (ر: ۲۱) را زده در قسمت وزن ۲۱ ۰۲ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۳ ۰ می آید
 (الف: ۱۰) را زده در قسمت وزن ۱۰ ۰۳ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۴ ۰ می آید
 (ه: ۴۰) را زده در قسمت وزن ۴۰ ۰۴ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۵ ۰ می آید
 جهت فاصله دکمه + را زده در قسمت وزن ۰۶ ۰ می آید « جهت اینکه حرف ه و الف به
 هم بچسبد»

(الف: ۱۰) را زده در قسمت وزن ۱۰ ۰۶ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۷ ۰ می آید
 (و: ۳۹) را زده در قسمت وزن ۳۹ ۰۷ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۸ ۰ می آید
 (ل: ۳۶) را زده در قسمت وزن ۳۶ ۰۸ می آید فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰۹ ۰ می آید
 برای رفتن به پایین قبض باید دکمه مثبت را زده تا در قسمت وزن ۰ ۲۵ نمایش داده شود.

برای وارد نمودن شماره تلفن باید از آخر شماره شروع کنیم:

مثال: ۰۹۱۵۵۱۴۳۵۷۰

عدد ۰ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۲۶ می آید.

عدد ۷ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۲۷ می آید.

عدد ۵ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۲۸ می آید.

عدد ۳ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۲۹ می آید.

عدد ۴ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۳۰ می آید.

عدد ۱ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۳۱ می آید.

عدد ۵ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۳۲ می آید.

عدد ۵ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۳۳ می آید

عدد ۱ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۳۴ می آید.

عدد ۹ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۳۵ می آید.

عدد ۰ را زده فلاش بالا را زده در قسمت وزن ۰ ۳۶ می آید.

در آخر دکمه اینتر و تنظیم را زده خارج می شوید.

۷- پاک کردن حافظه

منظور از حافظه پاک کردن شماره بالا قبض می باشد در صورت که شماره بالای قبض به

آخر برسد دیگر پرینت گرفته نمی شود و برای پرینت گرفتن باید آن را پاک نمود و بدین

صورت عمل می نماییم

دکمه تنظیم را زده Prite می آید فلاش بالا را ۵ بار زده تا erasme در قسمت وزن می آید دکمه اینتر را زده yes no می آید دکمه پاک را زده صبر کرده تا نمایشگر به حالت توزین برگردد.

۸- نحوه پرینت گرفتن

پرینت گرفتن به دو صورت انجام می شود.

- ۱- دکمه زرد پرینت را زده قبض صادر می شود و در این مرحله نه نام کالا و نه قیمت زده می شود برای اینکه نام کالا بر روی قبض صادر شود از مرحله دوم استفاده می شود.
- ۲- دکمه قبض را زده 0 code می آید شماره حافظه را که قبلاً نوشته اید را وارد می نمایید «بطور مثال فیله ران ۲» عدد ۲ را زده 2 code می آید سپس دکمه + را زده و در آخر دکمه زرد پرینت را زده تا به شما قبض با نام کالا را بدهد.

توضیح: برای اینکه چند قلم کالا را در یک فاکتور بزنید بدینصورت عمل می نمایید.

- دکمه قبض را زده 0 Code می آید کد کالا را زده 1 code می آید و دکمه + را زده و برای کالا بعدی دکمه + را زده 0 Code و کد کالا را زده 2 code دکمه + را زده تا هر تعداد کالایی که می خواهید و در انتها دکمه زرد پرینت را زده قبض صادر می شود .
- تذکر: برای چند قلم کالا در یک فاکتور دکمه قبض فقط یک بار اول زده می شود برای کالاهای بعد از دکمه + استفاده می شود تا قبض صادر شود.

۹- گزارش روز

برای گرفتن گزارش یک روز به دو صورت عمل می شود.

- ۱- دکمه گزارش سپس دکمه + را زده گزارش روز را به صورت کلی می دهد
- ۲- دکمه گزارش سپس دکمه زرد پرینت را زده گزارش روز را به صورت جزئی می دهد.

۱۰- تکرار قبض

برای گرفتن قبضی که گم شد یا فراموش شده.

شماره فاکتور را زده سپس دکمه تکرار را زده

قبض مورد نظر چاپ خواهد شد.

۱۱- کاغذ

دکمه کاغذ جهت تعویض رول استفاده می شود.

با زدن دکمه کاغذ قبض خالی بیرون داده می شود.

جدول اعداد و حروف

۳۴	ک	۲۶	ص	۱۸	خ	۱۰	الف
۳۵	گ	۲۷	ض	۱۹	د	۱۱	ب
۳۶	ل	۲۸	ط	۲۰	ذ	۱۲	پ
۳۷	م	۲۹	ظ	۲۱	ر	۱۳	ت
۳۸	ن	۳۰	ع	۲۲	ز	۱۴	ث
۳۹	و	۳۱	غ	۲۳	ژ	۱۵	ج
۴۰	ه	۳۲	ف	۲۴	س	۱۶	چ
۴۱	ی	۳۳	ق	۲۵	ش	۱۷	ح

